


InfraStruXure Stromverteilungsmodul- Verlängerungskabel

Installationsanleitung

Übersicht

Das Verlängerungskabel des InfraStruXure Stromverteilungsmoduls bietet zusätzliche Kabellängen für das Stromverteilungsmodul. Es ist in verschiedenen Längen, Leistungsdaten und Anschlussstypen erhältlich, um Geräte in Racks oder Schränken zu erreichen, die weiter vom Stromverteilungsmodul entfernt wurden als bei der ursprünglichen Installation. APC bietet das Verlängerungskabel in Längen zwischen 1,2 Metern (3,9 Fuß) und 9,7 Metern (31,8 Fuß) in 0,6-m-Schritten (2 Fuß) an. An jedem Verlängerungskabel befindet sich am einen Ende ein IEC 309-Stecker und am anderen Ende eine IEC 309-Kupplung.




Warnung: Verwenden Sie das Verlängerungskabel nur mit einem 400 V InfraStruXure Stromverteilungssystem. Verwenden Sie es nicht mit anderen Anwendungen.

So installieren Sie das Netzkabel des Stromverteilungsmoduls




Hinweis: Sie müssen zum Anschließen des Verlängerungskabels an ein vorhandenes Netzkabel des Stromverteilungsmoduls das Modul nicht ausschalten.

- 1 Schließen Sie die Kupplung des Netzkabels des Stromverteilungsmoduls an den Stecker des Verlängerungskabels an.




- 2 Verlegen Sie das Kupplungsende des angeschlossenen Verlängerungskabels in einer Kabelwanne zum Rack oder Schrank mit den Geräten, die Sie mit Strom versorgen möchten.



- 3 Schließen Sie am Rack oder Schrank den Stecker des Geräts an die Kupplung des Verlängerungskabels an. Die folgende Abbildung bietet eine Übersicht über die Verbindungen des Verlängerungskabels. Bringen Sie, wenn möglich, den Stecker und die Kupplung im Rack unter, um mehr Platz in der Kabelwanne zu schaffen.

InfraStruXure-System — Ansicht von oben



- 1 Netzkabel des Stromverteilungsmoduls
- 2 Stromverteilungsmodul-Verlängerungskabel
- 3 Kabel aus dem Inneren des Racks oder Schrankes

Urheberrechte für den gesamten Inhalt 2007 American Power Conversion Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Vollständige oder teilweise Vervielfältigung ohne Genehmigung ist untersagt. APC, das APC-Logo und InfraStruXure sind Marken der American Power Conversion Corporation. Alle anderen Waren-, Produkt- und Firmenbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümern und dienen ausschließlich zu Informationszwecken.

