

Übersicht Einstellungsoptionen

LAN-Schnittstelle	Kabelgebundene Ethernet-Verbindung für lokales Netzwerk
WLAN-Schnittstelle	Drahtloses lokales Netzwerk
USB-Schnittstelle	USB-Schnittstelle an der Rückseite der Maschine
Parallele Schnittstelle	Parallele Schnittstelle
USB Host (Vorderseite)	USB-Anschluss an der Vorderseite für USB-Mediengeräte
USB Host (Rückseite)	USB-Anschluss an der Rückseite für USB-Kartenleser
Speicherkarten-Slot	Schnittstelle für externe Speicherkarten
Fax/Telefon Anschluss	Schnittstelle zum Anschluss an die Telefonleitung für FAX
NFC-Kartenleser	Nahfeld-Kommunikationsschnittstelle für Kartenleser. Kompatibilität für gängige IC-Kartentypen, wie z.B. MIFARE,
PC Print	Drucken vom PC aus
AirPrint/Mopria	Ermöglicht das Drucken/Scannen von iOS Mobilgeräten/Mopria unterstützenden Mobilgeräten
Google Cloud Print	Ermöglicht das Drucken von Android Mobilgeräten
iPrint&Scan	Drucken und Scannen von Mobilgeräten mit der Brother iPrint&Scan App
Windows Mobile Print	Druckfunktion für Windows Mobilgeräte
USB Direktdruck	Drucken von USB Speichermedien
Media Direktdruck	Drucken von anderen Speichermedien
Scan-to-PC	Scannen von Dokumenten auf einen PC
Scan-to-FTP/-SFTP	Scannen von Dokumenten auf einen FTP- oder sicheren FTP-Server
Scan-to-SMB (Netzwerk)	Scannen von Dokumenten direkt in einen Netzwerkordner
Scan-to-E-Mail-Server	Scannen von Dokumenten und direkter Versand an eine E-Mail-Adresse
Scan-to-Sharepoint	Scannen von Dokumenten auf Sharepoint
Scan-to-Media / Scan-to-USB	Scannen auf Speicherkarten oder USB-Mediengeräte
WS-Scan	Scannen an einen PC mithilfe der in Windows integrierten Treiber-Technologie
Copy	Kopieren von Dokumenten
FAX	Senden und Empfangen von Faxdokumenten
Webconnect Download	Herunterladen von Dateien aus Clouddiensten über das Gerät
Webconnect Upload	Hochladen von Dateien in Clouddienste über das Gerät
Apps	Von Brother bereitgestellte Cloud-App-Funktion
Firmware Update (tool)	Die Fähigkeit, die Firmware zu aktualisieren